



Legen Sie die Batterien wie auf dem Batteriefach beschrieben ein. Sollten Sie die Batterien nicht sachgemäß einlegen, kann dies zu einer Schädigung Ihrer Kerze oder zu einem Personenschaden führen und setzt die Garantie / Gewährleistung außer Kraft.



Vermischen Sie nicht alte und neue Batterien. Vermischen Sie nicht Alkaline-, Zink-Kohle-, NiMhd- oder NiCad-Batterien. Bitte geben Sie leere Batterien in das Recycling oder entsorgen Sie diese sicher in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Batterieherstellers.



Kaufen Sie stets die richtige Größe und Batteriestufe, die für die beabsichtigte Verwendung am besten geeignet ist.



Erneuern Sie alle Batterien eines Sets zum selben Zeitpunkt. Säubern Sie vor dem Einsatz neuer Batterien die Kontakte der Batterie und des Geräts.



Stellen Sie sicher, dass die Batterien sachgemäß in Bezug auf die Polarität + und - eingesetzt werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie dieses für einen längeren Zeitraum nicht nutzen.



Entfernen Sie leere Batterien sofort.



Batterien entfernen: Öffnen sie das Batteriefach und entnehmen sie die Batterien. Achten sie darauf, die Kerze zuerst auszuschalten, um Fehlfunktionen des Timers zu vermeiden.