

## BENUTZERHINWEISE

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut belüftet trocknen lassen. Nach jedem Gebrauch Speisegefäß und Verschluss mit warmen Wasser und etwas Spülmittel ausspülen, trocknen lassen und stets geöffnet aufbewahren.
- Alle Teile sind Top-Reck spülmaschinengeeignet, im unteren Spülkorb kann es zu Lackschäden durch die Heizstäbe kommen. Es wird die Reinigung von Hand empfohlen. Durch Stöße, Kratzer und zu hohe Temperatur in der Spülmaschine kann es zu Beschädigungen der Lackoberfläche kommen. Oder durch vorherige Stöße oder Schlagstellen bekommt der Lack feine Risse, in der Spülmaschine sammelt sich Wasser darunter und „sprengt“ den Lack an der Stelle ab. Sobald der Lack beschädigt ist, kann es zum Abblättern kommen. Lackierte Gegenstände sollten in der Spülmaschine grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen im oberen Korb gereinigt werden.

Außen ein feuchtes weiches Tuch verwenden, keine kratzenden Bürsten oder Scheuerschwämme! Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir Natron in heißem Wasser aufzulösen und über Nacht im Gefäß stehen zu lassen. Gefäß dabei nicht verschließen. Nicht ins Wasser eintauchen, keine Bleichmittel oder chlorhaltige Reiniger verwenden.

- Zum Befüllen Deckel vollständig abschrauben, danach wieder zuschrauben. Dieses Gefäß ist absolut dicht, max. 2 cm bis zur Unterkante des Gefäßes befüllen. Die optimale Isolierleistung wird durch vorheriges Ausspülen mit kaltem Wasser bei kalten Inhalt oder mit heißem Wasser bei heißem Inhalt erzielt. Achtung nicht auf der Herdplatte, im Backofen oder der Mikrowelle vorwärmen.

**SICHERHEITSHINWEISE** Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände lassen. Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Kinder mit dem Produkt nicht rennen oder gehen. Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten, Gefahr von Bakterienwachstum Kein Trockeneis oder kohlensäurehaltigen Getränke. Gefäß nur für Lebensmittel geeignet. Leicht verderbliche Produkte sollten nicht länger als notwendig im Gefäß verbleiben. Essen Sie stets vorsichtig aus dem Gefäß, füllen Sie es nicht zu voll: Verbrühungsgefahr!